

# Für ausgezeichnete Qualitäten:

## oriCEL TX

hochvoluminöse Filterzellulose

Art.-Nr. F531

**Spitzen-  
produkte  
zur  
Getränke-  
behandlung**

**Max F. Keller GmbH**  
Einsteinstraße 14a  
D-68169 Mannheim  
Tel. (0621) 3 22 79-79  
Fax (0621) 3 22 79-27  
Internet:  
[www.keller-mannheim.de](http://www.keller-mannheim.de)  
e-mail:  
[info@keller-mannheim.de](mailto:info@keller-mannheim.de)



**Unsere  
Informations-  
schriften beraten  
nach besten  
Wissen, jedoch  
ohne Rechts-  
verbindlichkeit.**

**Es gelten unsere  
allgemeinen  
Verkaufs- und  
Liefer-  
bedingungen.**

### Produktbeschreibung

oriCEL TX ist eine langfaserige, hochvoluminöse Filterzellulose, deren anwendungstechnischen Eigenschaften speziell auf die Anforderungen der Getränkefiltration abgestimmt sind. Die Faser bewirkt eine Drainage im Filterkuchen und sorgt für eine hohe Filterkuchenelastizität. Diese spezielle Zellulosefaser ist physiologisch unbedenklich und ist gemäß EU-VO 2019-934, Anhang I, Tabelle 1 als önologisches Verfahren zugelassen.

### Ökologie

oriCEL TX ist gemäß EU-VO 889/2008 Anhang VIIIa für die Verarbeitung ökologisch hergestellter Produkte zugelassen.

### Anwendung und Wirkungsweise

Die Filterzellulose-Type oriCEL TX wird als Presshilfe und als Filterhilfsmittel eingesetzt.

Durch die besonderen Eigenschaften dieser Faser hinsichtlich einer besonders hohen Drainagewirkung und Elastizitätswirkung im Filterkuchen, wird die Produkt-Type bevorzugt bei folgenden Anwendungen eingesetzt:

1. Als Presshilfe in Traubenmaischen bei schwer pressbarem Lesegut, oder in Fruchtpürees zur Verbesserung der inneren Struktur der Maische. oriCEL TX bildet beim Pressvorgang elastische Drainagekanäle aus und bewirkt einen verbesserten Abfluss des Presssaftes. Durch die Verwendung wird die Pressdauer verkürzt und die Produktausbeute erhöht.
2. Bei der Verarbeitung von kleinen Mengen Mosttrub (aus der Sedimentation oder Flotation), Entsäuerungstrub oder Schönungstrub in Kombination mit dem oriBAG-Filterbeutel. Die hochvoluminöse Zellulosefaser bewirkt einen gut strukturierten und stabilen

Filterkuchenaufbau und erhöht die Klärwirkung.

3. Beim Pressen spezieller Traubenmaischen der Qualitätsstufen Beerenauslese und Trockenbeerenauslese und bei der Bereitung von Eiswein in Kombination mit dem oriBAG-Filterbeutel – unter dem Aspekt „Pressen + Klären in einem Schritt“. Eine detaillierte Beschreibung dieser besonderen Anwendung steht bei Keller zur Verfügung.

### Hinweise zur Lagerung

oriCEL TX ist an einem trockenen, gut belüfteten Ort zu lagern. Da es auf Grund seiner spezifischen Oberflächenstruktur Gerüche leicht adsorbiert und diese möglicherweise an das Getränk abgibt, muss das Filterhilfsmittel an einem geruchsneutralen Ort gelagert werden.

### Verkaufseinheiten

20 kg Sack  
480 kg Palette  
24 Sack Palette

Gedruckt am: 11.05.2021